



Para solicitar piezas:
 Brinly-Hardy Company
 3230 Industrial Parkway
 Jeffersonville, IN 47130
 877-728-8224

O visítenos en la web:
www.brinly.com
 escriba a customerservice@brinly.com

Listado de Partes _____

N.º REF.	N.º DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º REF.	N.º DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	
1	R-2308-10	Bandeja	1	* 10	11M1016P	Perno de cabeza de hongo de 5/16 in x 1 in	1	
2	R-2309-01	Enlace de transporte	1	* 11	2M1012P	Perno hexagonal de 5/16 in x 3/4 in	2	
3	R-2310L-10	Soporte de montaje, izquierdo	1	* 12	45M1111P	Arandela plana de 8 mm (5/16 in)	3	
4	R-2310R-10	Soporte de montaje, derecho	1	* 13	B-4786	Tuercas de seguridad de nylon de 5/16 in	16	
5	R-2311	Alambre de seguridad	2	* 14	B-983	Pasador de chaveta	2	
6	R-2312-10	Manija de izaje	1	* 15	R-1882	Empuñadura plana (0.8 cm x 10 cm [5/16 in x 4 in])	1	
**	7	R-628	Púa de alambre	12				
*	8	R-2315-10	Soporte de pivote	1	* 16	R-618	Arandela especial (0.390 de diámetro interior)	12
*	9	11M1012P	Perno de cabeza de hongo de 5/16 in x 3/4 in	13				

** -Paquete de herrajes "A": Z-1690

** -Paquete de herrajes "B": Z-1688



MANTENIMIENTO

La clave para que su barredora y kit de aireadora sirvan durante muchos años sin inconvenientes es mantenerlas limpias y secas. Nunca deje material húmedo en la cesta durante períodos de tiempo prolongados. Ocasionalmente, verifique que las piezas móviles se muevan libremente y, en caso de ser necesario, lubríquelas con aceite. En caso de corrosión, lije levemente y luego pinte el área con esmalte. Revise periódicamente que todos los sujetadores estén ajustados.



TRACTOR/RIDING MOWER SPEED

Cuanto más rápido se mueva la podadora tipo tractor, el material se arrojará más lejos en la cesta. Hágala funcionar a una velocidad tal que el material se arroje a la parte trasera de la cesta. Bajo condiciones normales, a 5 o 6.5 km/h (3 o 4 MPH) o a la velocidad de una caminata enérgica.

Para calibrar su tractor a 5 km/h (3 MPH), siga los siguientes pasos:

- Mida una distancia de 6 m (20 ft) en una superficie plana y nivelada.
- Ajuste el acelerador del tractor y seleccione una marcha para cubrir esta distancia en 4.5 segundos.
- Para ajustarlo a 6.5 km/h (4 MPH), cubra la misma distancia que midió en 3.4 segundos.



FUNCIONAMIENTO:

Con el uso combinado de la aireadora y la barredora, logrará la eliminación del césped seco y, al mismo tiempo, barrerá. Cuando está adecuadamente ajustada, la aireadora está diseñada para rastrillar su césped eliminando el césped seco nocivo y recolectándolo en la cesta. Se pueden bajar las púas para que entren en contacto con el suelo a fin de lograr un funcionamiento más directo (por ejemplo, para la preparación del suelo para la siembra, etcétera). Consulte la figura 6. Para obtener mejores resultados, la altura del césped debe ser normal (no demasiado alto) y este debe estar relativamente seco antes del aireado.

Si prefiere que únicamente funcione la barredora, simplemente mueva la manija de izaje a la posición vertical (las púas deben mirar hacia la PARTE TRASERA).